



Для сигнализаторов типа 1

Для сигнализаторов типа 2

SP1 – сигнализатор плотности газа первого полюса выключателя; SP2 – сигнализатор плотности газа второго полюса выключателя; SP3 – сигнализатор плотности газа третьего полюса выключателя; XT2 – клеммный блок привода

№ провода сигнализаторов	Присоединяемые цепи в приводе
X10, X20, X30	Заземление
X11-X12, X21-X22, X31-X32	Предупредительная сигнализация
X13-X14, X23-X24, X33-X34	Аварийная сигнализация (блокировка оперирования)
X15-X16, X25-X26, X35-X36	Аварийная сигнализация (блокировка оперирования)

Рисунок 21.2 – Электрическая схема присоединения сигнализаторов плотности к блоку зажимов XT2 привода ППрК-УЭТМ®