

№ чертежа	Наименован	Область	Кол-во в	Кол-	Рис	Поз.	Габариты в	Macca,	Эскиз
	ие изделия	применения	выключател	во в	по		MM.	КГ	
1	2	3	e 4	3ИП 5	TO 6	7	8	9	10
I		3				_		9	10
		(техниче	еское описание	для вы и инстр	укция п	гелеи со о эксплу	е рии БАБ-42 уатации ОБП. 46	53.134)	
5БП.522.276		220 B	1	1	11	48	75x165x175	6,94	
5БП.522.310	Катушка	110 B	1				75x150x175	6,2	
5БП.551.823	Контакт подвижный	2000 A	1	1	11	12	50x105x175	1,6	
5БП.551.981.1		4000, 6300, 10000 A					108x120x150	2,3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5БП.551.668		2000 A	1	1	11	3	40x98x100	0,92	
5СЯ.551.234	Контакт неподвижный	4000 A					40x109x100	1,78	
5БП.551.661.1		6300, 10000 A					40x109x100	1,42	
5БП.595.062	Рог неподвижного контакта		1	2	11	5	50x215x230	0,6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8БП.595.127.1	Рог подвижного контакта		1	1	11	9	D12x215x135	0,37	
8БП.870.054	Защелка		1	1	11	23	16x20x65	0,1	
8БП.231.996.1	Рычаг		1	1	11	30	8x26x85	0,07	
5БП.551.670	Контакт дугогасительный	2000 A	1	2	11	6	20x35x100	0,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5БП.551.813.1	Контакт дугогасительный	4000, 6300, 10000 A					20x35x105	0,15	
8БП.281.673.1	Пружина искрогасительная		1	2	11	7	D18x30	0,014	
8БП.281.776.1	Пружина		1	2	11	19	D23x77	0,074	
8БП.281.778.1	Пружина		1	2	11	18	D40x92	0,178	
8БП.281.860.1	Пружина		1	2	11	26	D12x80x15	0,02	90000
8БП.050.220	Перегородка камеры	1050 B	1	2	14	1	6x604x428	1,32	
8БП.050.221	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	460, 660 B		,	1		6x408x428	0,87	

Комплект №2 для выключателей серии ВАТ-42 (техническое описание и инструкция по эксплуатации ОБП.463.134)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
5БП.522.276		220 B		1	11	48	75x65x175	6,94				
5БП.522.310	Катушка	110 B					75x150x175	6,2				
5БП.552.006	Контакт	2000 A		1	11	12	50x105x175	1,6				
5БП.552.002	подвижный	4000, 6300, 10000 A					108x120x150	2,25				
5БП.551.668	Контакт неподвижный	2000 A	1	1	11	3	40x98x100	0,92				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5СЯ.551.234	Контакт неподвижный	4000 A					40x109x100	1,78	
5БП.551.661.1	поподальный	6300, 10000 A					40x109x100	1,42	
5БП.640.295	Магнитопровод (ИДП)		1	2	13	6	160x210x200	5,5	
5БП.595.062	Рог неподвижного контакта		1	2	11	5	50x215x230	0,6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8БП.595.127.1	Рог подвижного контакта		1	1	11	9	D12x215x135	0,37	
8БП.870.054	Защелка		1	1	11	23	15x20x65	0,1	
8БП.231.996.1	Рычаг		1	1	11	30	8x26x85	0,07	
5БП.234.234	Тяга		1	1	13	9	D20x172	0,215	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5БП.552.001	Контакт дугогасительный		1	2	11	6	20x35x100	0,15	
8БП.281.673.1	Пружина		1	2	11	7	D18x30	0,014	
8БП.281.776.1	Пружина		1	2	11	19	D23x77	0,074	
8БП.281.778.1	Пружина		1	2	11	18	D40x92	0,178	
8БП.281.860.1	Пружина		1	2	11	26	D12x80x45	0,02	90000
8БП.050.220	Перегородка	1050 B	1	2	14	1	6x604x575	1,32	
8БП.050.221		460, 660 B					6x408x428	0,87	

Комплект №3 для выключателей серии ВАТ-43 на 1050 В (техническое описание и инструкция по эксплуатации ОБП.463.129)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
5БП.520.617	Катушка	220 B	1	1	2	6	75x150x144	4,33				
5БП.520.713	включающая	110 B					75x150x144	4,6				
5БП.520.567		220 B	1	1	2	13	D60x155	4,2				
5БП.520.732	Катушка подмагничивания	110 B										
5БП.551.823	Контакт	2000 A	1	1	2	39	50x105x175	1,6				
5БП.551.981.1	подвижный	4000, 6300, 10000 A										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5БП.551.668		2000 A	1	1			40x98x100	0,92	
5СЯ.551.234	Контакт неподвижный	4000 A					40x109x100	1,78	
5БП.551.661.1		6300, 10000 A					40x109x100	1,42	
5БП.595.062	Рог неподвижного контакта		1	4	2	23	50x215x135	0,6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8БП.595.127.1	Рог подвижного контакта		1	2	2	30	D12x215x135	0,37	
8БП.870.054	Защелка		1	2	2	51	16x20x65	0,1	
8БП.231.996.1	Рычаг		1	2	2	50	8x26x85	0,07	
8БП.281.673.1	Пружина		1	2	2	33	D18x30	0,014	
8БП.281.776.1	Пружина		1	2	2	44	D23x77	0,074	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8БП.281.778.1	Пружина		1	2	2	45	D40x92	0,178	
8БП.281.860.1	Пружина		1	2	2	3	D12x80x45	0,02	
5БП.551.670	Контакт дугогасительный	2000 A	1	4	2	32			
5БП.551.813		4000, 6300 A							
8БП.050.220	Перегородка	1050 B	1	2	2	39	60x604x575	1,3	
8БП.050.221		460, 660 B					6x408x428	0,87	

Комплект №4 для выключателей серии ВАБ-43 на 3300 В (техническое описание и инструкция по эксплуатации 2БП.274.086 ТО)												
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10		
5СЯ.520.288	- Катушка включающая	-	110 H	110 B	ВАБ-	1	3	2	27	144x150x76	4,7	
5СЯ.520.288-01			220 B	43					144x150x76	4,2		
5СЯ.520.295			110 B	ВАБ-					136x190x84	4,92		
5СЯ.520.295-01		220 B 43/1	43/1					136x190x84	5,33			
5СЯ.520.289	Катушка держ.	BAБ-43- 4000/30 BAБ-43/1- 4000/30 BAБ-43- 6300/30		4	4	2	33	D160x48	2,96			
5СЯ.520.294								D200x47	6,47			
5БП.552.035	Контакт подвижный			1	1	2	3	108x120x150	2,3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5СЯ.551.237		4000 A	1	1			40x109x100	1,42	
5СЯ.551.247	Контакт неподвижный	6300 A					40x109x100	1,35	
5БП.595.084	Рог неподвижного контакта		1	4	2	47	51x40x108	0,3	
5СЯ.740.072	Камера						220x1095x1075	86	
8СЯ.870.013	Защелка		1	2	4	9	16x55x65	0,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8БП.231.996.1	Рычаг		1	2	4	8	8x26x85	0,07	
5БП.551.813.1	Контакт дугогасительный		1	4	3	2	20x35x100	0,15	
8БП.281.673.1	Пружина		1	2	3	4	D18x30	0,014	
8БП.282.114	Пружина		1	2	3	10	D17x35	0,01	

Комплект №5 для выключателей серии ВАБ-43-4000/30-Л-УХЛ4 (Чимкент)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8БП.281.776.1	Пружина		1					0,074		
8БП.281.778.1	Пружина		1					0,178		
5БП.281.124	Пружина отключения		2					0,6		
8БП.282.115	Пружина		2					0,026		